

Hygiène et Sécurité Instructions Importantes



MISES EN GARDE IMPORTANTES

SÉCURITÉ DE FONCTIONNEMENT ET D'UTILISATION

Cet appareil peut menacer votre sécurité si ces instructions et précautions de sécurité ne sont pas respectées. Conservez ce manuel d'instructions. Lisez toutes les instructions avant la première utilisation. Lors de l'utilisation de cet appareil électrique, des mesures de sécurité de base doivent être respectées. Cet appareil doit être correctement installé et placé dans un lieu conforme à ces instructions avant toute utilisation.

IMPORTANT

- 1. En cas d'urgence, débranchez immédiatement l'appareil de la prise électrique.
- 2. Ne le débranchez pas en tirant sur le câble d'alimentation.
- 3. Veillez à n'utiliser que des capsules conçues pour une utilisation avec les machines BabyNes®.
- 4. Si la machine n'est pas utilisée pendant une période prolongée, elle doit être débranchée et nettoyée; l'intérieur du réservoir d'eau doit être vidé et séché.
- 5. N'utilisez que de l'eau du robinet potable ou de l'eau minérale dans cet appareil. Ne placez aucun autre liquide ou aliment dans le réservoir d'eau, cela pourrait endommager la machine.
- 6. Utilisez toujours la machine sur une surface plane, stable, et résistante à la chaleur et à l'eau. Ne l'utilisez pas à l'extérieur.
- 7. Ne placez pas la machine sur un brûleur à gaz ou électrique chaud, ou à proximité.
- 8. Pour éviter tout risque d'incendie ou de choc électrique, ne plongez pas les câbles, les prises ou l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.



BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE ET INSTALLATION

La tension du secteur doit être la même que celle mentionnée sur la plaque signalétique. La machine est concue pour les normes actuelles.

Ne laissez pas pendre le câble d'alimentation (risque de chute). Ne touchez jamais le câble avec les mains mouillées. N'utilisez pas la machine si elle ne fonctionne pas correctement ou si elle présente un dommage évident. Toutes les opérations de réparation et/ou de remplacement du câble d'alimentation doivent être prises en charge par le service clients BabyNes® uniquement.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES : Tension d'alimentation : 230V / 50Hz Nº modèle : 9310B

Puissance max. : 900W Courant max. : 4 A

TYPE D'EAU POUR UNE UTILISATION SÛRE

Pour des raisons d'hygiène, lavez-vous toujours les mains avant de préparer un biberon.

- 1. Remplissez le réservoir avec de l'eau potable (à partir de 6 mois) ou de l'eau minérale adaptée à l'alimentation des nourrissons et des enfants en bas-âge. Il n'est pas nécessaire de faire préalablement bouillir l'eau, d'autant plus que ceci pourrait endommager la machine.
- 2. Remplissez toujours le réservoir avec l'eau recommandée à température ambiante. De l'eau tiède ou chaude pourrait endommager la machine et de l'eau à moins de 15°C pourrait vous empêcher d'obtenir la température désirée pour le biberon. Ne remplissez pas trop le réservoir d'eau.
- 3. Si l'eau du réservoir est trop chaude (plus de 40°C), la machine s'arrête automatiquement après quelques secondes pour éviter tout risque de brûlure et les témoins de problème réservoir et capsule se mettent à clignoter.



2 HYGIÈNE ET SÉCURITÉ HYGIÈNE ET SÉCURITÉ 0

PRÉPARATION DU BIBERON SÉCURISÉE

La machine ne fonctionne pas si le tiroir d'insertion de la capsule n'est pas bien en place. Pendant la préparation du biberon, le tiroir d'insertion de la capsule ne peut pas être retiré. Ne mettez pas les doigts sous l'ouverture de la capsule pendant la préparation du biberon car cela pourrait contaminer la formule infantile.

Pour éviter tout risque de blessure, ne touchez pas l'aiguille située dans l'ouverture au-dessus du tiroir d'insertion de la capsule. Ne vous éloignez jamais de la machine pendant la préparation d'un biberon.

CONSERVEZ TOUS LES ÉLÉMENTS DE LA MACHINE, Y COMPRIS LE CÂBLE D'ALIMENTATION, LE TIROIR D'INSERTION DE LA CAPSULE ET L'OUVRE-CAPSULES HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

Ne démontez pas la machine. Toute opération, tout nettoyage et tout entretien sortant de l'utilisation normale doit être effectué par les centres de service après-vente approuvés par BabyNes*.

En cas d'utilisation intensive sans temps de refroidissement suffisant, la machine peut cesser de fonctionner temporairement. Cela vise à protéger la machine d'une surchauffe. Éteignez la machine pendant 30 minutes pour la laisser refroidir.

CONSIDÉRATIONS IMPORTANTES

Cette machine n'est pas conçue pour être utilisée par des enfants ou des personnes pouvant souffrir d'un handicap mental et/ou physique les rendant incapables de faire fonctionner la machine conformément à ces instructions. Les personnes n'ayant qu'une compréhension limitée ou nulle du fonctionnement et de l'utilisation de cette machine doivent d'abord lire et comprendre l'intégralité du contenu de ce manuel d'utilisation.

Le tiroir d'insertion de la capsule, le plateau ajustable pour le biberon et le réservoir d'eau sont équipés d'aimants permanents. Évitez de les placer près de machines et d'objets pouvant être endommagés par le magnétisme, comme des cartes de crédit, des disquettes ou autres supports de stockage de données, des magnétoscopes, des écrans de télévision et d'ordinateur à tube cathodique, des horloges mécaniques, des prothèses auditives et des haut-parleurs.

PATIENTS PORTEURS DE STIMULATEURS CARDIAQUES OU DE DÉFIBRILLATEURS : NE TENEZ PAS LE TIROIR D'INSERTION DE LA CAPSULE, LE PLATEAU AJUSTABLE POUR LE BIBERON OU LE RÉSERVOIR DIRECTEMENT AU-DESSUS D'UN STIMULATEUR CARDIAQUE OU D'UN DÉFIBRILLATEUR.





NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Avant tout nettoyage ou entretien, débranchez la machine et laissez-la refroidir. Videz et nettoyez le tiroir d'insertion de la capsule tous les jours et essuyez-le avec un chiffon doux et propre. Ne nettoyez, n'humidifiez ou ne plongez jamais la prise, le câble d'alimentation ou la machine dans un quelconque fluide. Ne nettoyez jamais la machine à l'eau courante, ne la lavez pas au jet et ne la plongez pas dans l'eau. N'utilisez jamais de détergents pour nettoyer la machine. Ne nettoyez la machine qu'à l'aide de chiffons doux et propres. Le réservoir d'eau se lave au guotidien en le rincant à l'eau froide.

NE PLACEZ AUCUN ÉLÉMENT DE LA MACHINE OU AUCUN DE SES ACCESSOIRES AU LAVE-VAISSELLE.

Après utilisation de la machine, jetez la capsule usagée et nettoyez le lecteur de code barre situé derrière le tiroir d'insertion de la capsule avec un chiffon doux et propre. Jetez les capsules usagées avec vos déchets ménagers.

RINÇAGE DE LA MACHINE

La machine doit être rincée avant sa première utilisation et lorsqu'elle n'a pas été utilisée pendant plus de deux jours.

DÉTARTRAGE DE LA MACHINE

Il est recommandé de détartrer la machine BabyNes® une fois par an. Si l'eau utilisée est dure, il est recommandé de détartrer la machine 2 ou 3 fois par année.

Reportez-vous aux instructions d'utilisation du kit de détartrage avant utilisation. Kit de détartrage disponible sur www.babynes.com.

Après le détartrage, rincez le réservoir d'eau, le tiroir d'insertion de la capsule et l'outil de nettoyage à l'eau fraiche et nettoyez l'ouverture du tiroir d'insertion de la capsule avec un chiffon doux et propre pour éliminer tout résidu d'agent de détartrage.

ENVIRONNEMENT

L'emballage est constitué de matériaux recyclables. Contactez les autorités municipales locales pour en savoir plus sur le recyclage.

Après 1 minute, la machine s'éteint et ne consomme alors presque plus d'énergie.

ATTENTION: Chez les nourrissons, une eau du robinet ou embouteillée inadaptée à la préparation d'une formule infantile, des biberons non stérilisés, une erreur dans le stockage ou la manipulation des capsules, une erreur lors de la dilution, la préparation et l'alimentation peuvent avoir des effets indésirables sur la santé de votre bébé. Ne préparez qu'un biberon à la fois.

Donnez-le immédiatement et suivez attentivement les instructions. Ne conservez pas les restes de lait. Reportez-vous toujours aux instructions sur les emballages des capsules. Tenez toujours votre bébé lorsque vous lui donnez le biberon. Un bébé laissé sans surveillance risque de s'étouffer.





GARANTIE

BabyNes® garantit ce produit professionnel contre tout défaut matériel et de fabrication pour une période de deux ans. La période de garantie commence à la date d'achat et BabyNes® exige la présentation de la preuve d'achat originale pour la détermination de la date. Au cours de la période de garantie, BabyNes® procèdera, à sa discrétion, à la réparation ou au remplacement de tout produit défectueux, sans frais pour le propriétaire. Les produits de remplacement ou les éléments réparés ne seront garantis que pour la durée restante de la garantie d'origine ou pour six mois, selon la durée la plus longue. Cette garantie limitée ne s'applique à aucun défaut résultant d'une négligence, d'un accident, d'une mauvaise utilisation ou de toute autre raison hors du contrôle raisonnable de BabyNes®, y compris entre autres : usure naturelle, négligence ou échec dans le respect des instructions du produit, entretien incorrect ou inapproprié, dépôts de calcaire ou de tartre, branchement sur une source d'électricité inappropriée, modification ou réparation non autorisée du produit, utilisation à des fins commerciales, incendie, orage, inondation ou autres causes externes.

Cette garantie n'est valable que dans le pays d'achat ou dans ceux où BabyNes® vend et propose le même modèle, avec des caractéristiques techniques identiques. Le service de garantie en dehors du pays d'achat se limite aux modalités et conditions de la garantie correspondante dans le pays de service.

Si les frais de réparation ou de remplacement ne sont pas couverts par cette garantie, BabyNes® en avisera le propriétaire et les frais lui seront facturés. Cette garantie limitée constituera l'intégralité de la responsabilité de BabyNes®, quelle qu'en soit la raison. À l'exception des limites imposées par la réglementation en vigueur, les modalités de cette garantie limitée n'excluent, ne restreignent ni ne modifient les droits acquis obligatoirement applicables à la vente de ce produit et viennent s'y ajouter. Si vous pensez que votre produit est défectueux, contactez BabyNes® pour recevoir des instructions sur la procédure de réparation.

Tout défaut ou dysfonctionnement résultant de l'utilisation de capsules non conçues pour la machine BabyNes* ne sera pas couvert par cette garantie.

En cas de problème technique ou pour toute question relative à l'utilisation ou au fonctionnement de votre machine, contactez le service clients BabyNes* 24h/24 et 7j/7 au 0800 800 036 (appel gratuit), que votre machine ait été acquise auprès de l'un de nos distributeurs ou directement auprès de BabyNes*.

